


## Freizeit-Armbrust Hobby-Tell 2


Artikel-Nr. 8000

mit Lochblattvisier 10 und 5 Meter oder 3 Meter

für Spiel, Sport  
und Freizeit  
umweltfreundlich




Art.-Nr. 9010  
für 10m



### Zum Spannen der Armbrust empfehlen wir den Spannhebel Art.-Nr. 8012

Armbrust ist auf 10 Meter eingeschossen und eingestellt.

Achtung! Bei der Armbrust HT 2, für 3 m Schießentfernung, nur Pfeil mit verkupferter Pfeilspitze verwenden (Art.-Nr. 8061); ansonsten Pfeil mit schwarzer Pfeilspitze verwenden (Art.-Nr. 8011). (Bogenspannkraft 10 m und 5 m = 28 kg, 3 m = 18 kg)



#### Vorbereiten der Armbrust und des Ziels

Die Armbrust ist bis auf die Visierung hinten fertig montiert. Vorbereitung der Armbrust, siehe (A). Im Lieferumfang sind des Weiteren ein Pfeilfangbrett sowie eine darauf befestigte Tell-Schuss-Scheibe vorhanden. Weitere Scheiben sind als Zubehör über den Fachhandel oder beim Hersteller erhältlich. (Tell-Schuss-Scheibe 5m und Tell-Schuss-Scheibe 10m).

##### (A) Aufsetzen des Visiers

Visierahmen mit beiliegender Rändelschraube und Unterlegscheibe mittig auf dem Schaft befestigen. Visierung ist für 10 m eingeschossen. Soll die Armbrust auf 5 m benutzt werden, Visierblatt mit seitlicher Rändelschraube lösen, nach unten schieben und festziehen (ca. 15 mm). Danach schießen und entsprechend der Treffpunktlage nachjustieren (siehe seitlich angebrachte Markierung „bei T □ H). Ebenso kann die seitliche Abweichung durch Lösen und Wiederfestziehen der Rändelschraube oben mit entsprechendem Verstellen „bei L □ R“ korrigiert werden.



Als Pfeilfang dient am besten eine Bretterwand (kein Hartholz), auf die das mitgelieferte Pfeilfangbrett aus Weichholz (ist beidseitig verwendbar) befestigt wird. Weitere Pfeilfangbretter sind als Zubehör über den Fachhandel oder beim Hersteller erhältlich. Federnde Pfeilfangbretter oder solche aus Hartholz sind nicht geeignet, da die Pfeile nicht sicher stecken und so beschädigt werden können.




#### Schießen mit der Armbrust

##### (B) Spannen per Hand

Mit beiden Händen durch Zurückziehen der Sehne kann die Armbrust gespannt werden. Wir empfehlen jedoch das Spannen mit dem als Zubehör erhältlichen Spannhebel.

##### (C) Spannen mit Spannhebel

Gabel des Spannhebels in die seitlich aus dem Armbrustschaft stehenden Bolzen so einhängen, dass der aus dem Spannhebel ragende Haken zum hinteren Schaftende zeigt. Dann durch Zurückziehen des Hebels den Haken in den Schieber einrasten, Hebel weiter nach hinten ziehen, bis der Schieber in Spannposition einrastet.



##### (D) Auflegen des Pfeils


Pfeil nur auflegen, wenn die Armbrust in Schussrichtung Richtung Scheibe/Ziel zeigt. Nur Original LOTHAR WALTHER-Pfeile verwenden. Vor Auflegen prüfen ob diese nicht verbogen/krumm sind. Pfeil (Spitze in Schussrichtung) dann auf die Messing-Führungsbahn auflegen und nach hinten in Richtung Schieber führen, bis dieser am dort befindlichen Magnet ohne Spalt anliegt (Pfeil hat am hinteren Ende eine Stahl-Einlage). Achtung: Liegt der Pfeil nicht sicher an, kann der Pfeil beim Schuss unkontrolliert losfliegen und durch die Armbrust beschädigt werden.



##### (E) Anschlagen


Vorsicht: Führungshand am Vorderschaft so positionieren, dass die Finger sicher unterhalb der Führungsbahn verbleiben, sonst kann der Finger durch die beim Schuss vorschnellende Sehne verletzt werden. Langsam und nicht ruckartig die Armbrust in den Anschlag führen, damit der Pfeil die Schussposition direkt am Schieber behält.

Man beachte beim Anschlagen besonders, dass der Bogen sich in waagrechtlicher Position befindet. Schießen mit verkanteter Armbrust verändert die Treffpunktlage. Dann langsam und nicht ruckartig abziehen. Niemals ohne Pfeil abziehen, da sonst das Sportgerät beschädigt werden kann.



##### (F) Entspannen

Unbedingt immer Pfeil beim Verlassen des Anschlags entnehmen, solange die Armbrust sich noch in der vorgesehenen Schussrichtung befindet. Jetzt das hintere Schaftende am Körper abstützen und dann die Sehne mit einer Hand festhalten. Danach Abzug betätigen und Sehne langsam mit der an der Sehne befindlichen Hand nach vorne gleiten lassen. Niemals leer abziehen, da sonst die Armbrust beschädigt werden kann.



##### (G) Pfeil

Ausschließlich Original LOTHAR WALTHER-Pfeile mit Sicherheitsform und geringer Eindringtiefe (siehe Abbildung) verwenden. Diese sind über den Waffenfachhandel oder direkt ab Werk als Zubehör erhältlich. Die Pfeile sind regelmäßig auf Ihren Zustand zu kontrollieren: d.h. Pfeil auf ebener Fläche abrollen lassen. Verbogene Pfeile dürfen aus Sicherheitsgründen nicht mehr verwendet werden, da sie unkontrolliert abfliegen würden und dabei die Armbrust beschädigen können (Unfallgefahr!).

Herausziehen des Pfeils: Am Kopf anfassen und mit leichter Drehung gerade nach hinten aus dem Pfeilfangbrett herausziehen. Der Pfeil muss nach jedem Schuss aus dem Pfeilfangbrett herausgezogen werden. Das Schießen mit mehreren Pfeilen auf eine Scheibe trägt das Risiko in sich, dass ein auf einen anderen Pfeil treffender Pfeil abprallt und beide Pfeile beschädigt sind.



##### (H) Wartung

Alle 500 Schuss sind die beiden Bogenhalteschrauben (siehe Skizze) auf festen Sitz zu kontrollieren bzw. nachzuziehen (mit handelsüblichem Kreuzschlitz-Schraubenzieher). Zusätzlich sind die Führungsschienen mit harzfreiem Waffen- oder Nähmaschinenöl zu ölen. Dazu sollte die Sehne regelmäßig kontrolliert werden. Ausgefranzte Sehnen sind aus Sicherheitsgründen umgehend zu ersetzen.

**LOTHAR WALTHER**  
Feinwerkzeugbau GmbH  
Paul Reusch Straße 34  
89551 Königsbrunn / Germany

Telefon +49 (0)7328-96300  
Fax +49 (0)7328-5066  
email: [info@lothar-walther.de](mailto:info@lothar-walther.de)  
<http://www.lothar-walther.de>

**Achtung! Sicherheitsvorschrift:**  
Mit der Armbrust Hobby-Tell nie auf Menschen  
und Tiere halten, zielen oder schießen.  
Kein Kinderspielzeug.